

PHOTOWALL

Tapety Matte & Satin

Instrukcje Montażu

Zalecane narzędzia:

- Wiadro
- Pędzel
- Poziomica
- Linijka
- Gąbka lub szmatka
- Ołówek
- Nóż do tapet
- Pędzel do tapet
- Szpachelka do tapet



Panele są **ponumerowane** w kolejności, w jakiej należy umieścić je na ścianie.

Należy zacząć od **lewej** strony i przemieszczać się w **prawo**. Panele powinny przylegać do siebie **krawędziami**.

Zobacz nasz film instruktażowy, skanując poniższy kod QR!



PRZYGOTOWANIE

1. Przygotuj powierzchnię tak, by była gładka i czysta. Usuń łuszczące się resztki starej farby lub tapety. Wyczyść powierzchnię i w razie konieczności zaszpachluj wgłębienia i otwory. Jeśli powierzchnia jest porowata, przed umieszczeniem na niej tapety należy ją zagruntować pędzlem lub metodą natryskową, albo nałożyć na nią wstępną warstwę kleju. Powierzchnie porowate to ściany po szpachlowaniu, ściany ze starą tapetą, płyty wiórowe itp. W przypadku umieszczania naszych fototapet klasy premium na powierzchniach zwartych, które nie wchłaniają wilgoci, wysychanie kleju może potrwać kilka dni, ponieważ tapety klasy premium są mniej przepuszczalne niż nasze tapety standardowe. Powierzchnię należy również zagruntować, jeśli jest w jaskrawych kolorach, które przebijająby przez fototapetę.

2. Klej do Tapet. Jeśli zamówiłeś klej razem z tapetą, przygotuj go w następujący sposób: Napełnij czyste wiadro 4 litrami letniej wody i stopniowo dodawaj proszek klejący, energicznie mieszając. Pozostaw klej na 5 minut, a następnie dokładnie wymieszaj ponownie. Klej jest teraz gotowy do użycia. Klej powinien być gęsty, więc do przygotowania go nie należy używać więcej niż 4 litrów wody. Dodanie większej ilości może spowodować, że tapeta nie przyklei się prawidłowo. Jedno opakowanie wystarcza na około 20–22 m². Jeśli chcesz użyć kleju gotowego, zastosuj klej do tapet z włókny lub klej do tapet tekstylnych zawierający < 20% substancji suchej.

MONTAŻ

1. Sprawdź fototapetę. Przed umieszczeniem tapety na ścianie sprawdź, czy dostarczono wszystkie panele i czy żaden z nich nie uległ uszkodzeniu ani nie jest wadliwy. Rozdziel panele przy użyciu nożyczek lub noża do tapet. Panele są ponumerowane w górnej części w kolejności, w jakiej należy umieścić je na ścianie. Należy zacząć od lewej strony i przemieszczać się w prawo.

2. Zadbaj o równe rozmieszczenie paneli. Równe umieszczenie pierwszego panelu na ścianie ma decydujące znaczenie. Warto

narysować pionowe oznaczenia odległe od siebie o szerokość panelu (45 cm), zaczynając od narożnika, posługując się przy tym poziomą, miarką i ołówkiem. Oznaczenia posłużą jako prowadnice przy umieszczaniu na ścianie pierwszego panelu. Należy uważać, aby oznaczenia nie były zbyt wyraźne. W przeciwnym wypadku mogą one być widoczne spod fototapety.

3. Nałóż klej bezpośrednio na ścianę. Użyj wałka lub pędzla. Ważne jest, aby pokryć klejem całą powierzchnię, ponieważ pominięcie jakiegось fragmentu spowoduje powstanie pęcherza na fototapiecie. Nałóż klej z naddatkiem na szerokość około jednego panelu.

4. Umieść panele tak, by przylegały do siebie krawędziami. Panele nie mogą na siebie nachodzić. Pamiętaj, by na krawędziach mocno przycisnąć panele do siebie. W celu uzyskania najlepszych wyników użyj wałka dociskowego. Starannie dopasuj wzór przy nakładaniu następnego panelu i staraj się, by klej nie zabrudził przedniej strony fototapety, ponieważ po wyschnięciu będzie to widoczne. Uwaga: unikaj zaginania tapety, ponieważ może to spowodować powstanie spękań na wydruku.

5. Wygładź panele od sufitu do podłogi. Wygładzaj panele rękami lub przy użyciu pędzla do tapet, wykonując ruchy od środka w kierunku krawędzi. Wszystkie drobne pęcherze i fałdy znikną po wyschnięciu fototapety. Gdyby na przedniej powierzchni tapety pojawiły się plamy z kleju, usuń je przy użyciu wilgotnej szmatki lub gąbki, unikając przy tym tarcia.

6. Przytnij nadmiar tapety. Po umieszczeniu wszystkich paneli na ścianie, odetnij niepotrzebne fragmenty przy użyciu szpachelki do tapet i ostrego noża. Nadmiar kleju należy wlać do plastikowej torby i wyrzucić razem ze śmieciami domowymi.

7. Odczekaj 24 godziny, by zobaczyć efekt końcowy. Usiądź wygodnie i podziwiaj swój nowy pokój!