

PHOTOWALL

Fototapeta Peel & Stick

Instrukcje Montażu

Zalecane narzędzia:

- Poziomica
- Miarka
- Ołówek
- Nożyk tapicerski
- Linijka do cięcia
- Rakla*



*(miękka szpatułka do wygładzania) – używaj jej przez cały montaż, aby równomiernie dociskać materiał, aktywować klej i usuwać pęcherzyki powietrza.

Zeskanuj poniższy kod QR, by zobaczyć film z instrukcją montażu.



PRZYGOTOWANIE

1. Upewnij się, że ściana jest gładka i czysta.

Usuń łuszczącą się farbę lub starą tapetę. Oczyść powierzchnię, wypełnij ewentualne ubytki.

Jeśli ściana jest porowata, zagruntuj ją przed przyklejeniem fototapety. Do powierzchni porowatych należą m.in. gładzie, niegruntowane płyty gipsowe, stare tapety lub płyty wiórowe. Zagruntuj też ściany w intensywnych kolorach, które mogłyby przebijać przez materiał. Daj farbie wyschnąć i utrwalić się.

Przetrzyj kurz wilgotną szmatką z delikatnym środkiem czyszczącym. Pozwól ścianie całkowicie wyschnąć. Kurz utrudnia przyczepność materiału.

Fototapeta Peel & Stick nie nadaje się do struktur, tynków z fakturą, niegruntowanych płyt ani ścian pomalowanych farbą z połyskiem – może to wpłynąć na przyleganie.

2. Przygotuj panele.

Rozwiń fototapetę i potnij ją po przerywanych liniach na pojedyncze pasy.

3. Pozostaw panele na płasko.

Aby uzyskać najlepszy efekt, pozostaw panele w pomieszczeniu, w którym będą montowane – na 48 godzin, w temperaturze 18 – 24°C i wilgotności 40–55%. Nie montuj poniżej 15°C. Dzięki temu materiał lepiej się przyklei i nie będzie się podwijał.

MONTAŻ

1. Sprawdź fototapetę. Upewnij się, że wszystkie panele są kompletne, bez uszkodzeń. Każdy pas jest ponumerowany u góry – montuj je od lewej do prawej.

2. Zaczynj prosto. Pierwszy panel musi wisieć idealnie pionowo. Narysuj delikatną linię pomocniczą: 45 cm od narożnika, za pomocą poziomicy, miarki i ołówka.

3. Przygotuj pierwszy panel. Zdejmij około 50 cm folii zabezpieczającej od góry. Nie odklejaj wszystkiego naraz – pracuj etapami.

4. Naklej panel na ścianę. Dopasuj górną krawędź do linii pionowej, zostaw niewielki zapas u góry i u dołu. Jeśli trzeba, delikatnie odklej i popraw pozycję. Stopniowo odklejaj kolejne fragmenty folii, wygładzając panel rakłą – od środka ku brzegom. Materiał powinien sam opadać – nie rozciągaj go.

5. Panele klej brzeg w brzeg. Drugi panel dopasuj do wzoru. Wygładzaj od pierwszego pasa w prawo, pozwalając materiałowi swobodnie opaść.

6. Wygładź od sufitu po podłogę. Rakłą usuń pęcherzyki powietrza – od środka ku krawędziom i w dół. Dociśnij całą powierzchnię. Klej aktywuje się pod naciskiem – zwróć uwagę na krawędzie, łączenia i narożniki.

7. Przytnij nadmiar materiału. Po zamontowaniu wszystkich paneli odetnij nadmiar, używając linijki i ostrego nożyka. Często wymieniamy ostrze – tępe tnije nierówno.

8. Końcowe dociskanie. Po zakończeniu montażu ponownie wygładź całą powierzchnię rakłą. Mocno i równomiernie, szczególnie na łączeniach i brzegach. To kluczowy etap dla trwałego efektu.

Po 72 godzinach powtórz ten krok, aby wzmocnić przyczepność.

9. Po montażu. Jeśli pojawią się pęcherzyki powietrza, nakłuj je cienką igłą przy krawędzi i delikatnie dociśnij rakłą, aby wypuścić powietrze.

UTYLIZACJA

Folia ochronna – wyrzuć do papieru.

Tapetę – do odpadów palnych.

Systemy recyklingu mogą różnić się w zależności od miejsca zamieszkania.